

# retumbler.

THERMOMUG  
RETUMBLER-FLORENZ  
52436

Zum Trinken öffnen Sie bitte den Klappverschluss.

## **Wichtig!**

- Spülen Sie den Becher vor dem ersten und nach jedem weiteren Gebrauch gründlich mit warmen Wasser aus!
- Nicht geeignet für Spülmaschine und Mikrowelle!
- Benutzen Sie keine Scheuer- oder Lösungsmittel zur Reinigung!
- Stellen Sie den Becher immer aufrecht hin!
- Um Verbrühungen zu vermeiden, füllen Sie nicht zu heiße Getränke in den Becher!

For drinking please open the flip top cap.

## **Important:**

- Please clean the mug with warm water before using it the first time and also after every use!
- Do not put the mug in dishwasher or microwave!
- Do not use any scrub cleaners or solvents!
- Please always position the mug upright!
- To avoid scalding, please do not fill in too hot liquids.

Pour boire, ouvrez le couvercle à clapet.

## **Important:**

- Lavez le récipient avant et après chaque utilisation avec de l'eau chaude!
- Ne passe pas au lave-vaisselle, ni au micro-ondes!
- Ne pas utiliser de dissolvant et ne pas frotter pour le nettoyer!
- Maintenez le gobelet droit!
- Pour éviter les brûlures, ne remplissez pas le gobelet avec des boissons trop chaudes!

Open, om te drinken, de klepsluiting.

## **Belangrijk!**

- Spoel de beker voor het eerste gebruik en na ieder volgend gebruik grondig met warm water uit!
- Niet geschikt voor in de vaatwasser en magnetron!
- Gebruik voor de reiniging geen schuur- of oplosmiddelen!
- Stel de beker daarom altijd rechtop neer!
- Om verbrandingen te voorkomen, vul de beker niet met te hete dranken!

Per bere si prega di aprire la chiusura.

## **Importante!**

- Sciacquate il bicchiere prima del primo uso e sempre dopo ogni uso bene e solo con acqua calda!
- Non adatto per lavastoviglie e microonda!
- Non utilizzare liquidi corrosivi o dissolventi per la pulizia!
- Riporlo sempre dritto!
- Per evitare scottature, non riempire il bicchiere con bevande troppo calde!